## Manual de instruções do SEEME

O SEEME é uma maquina que permite usar equipamento IP, hardphones e softphones na rede telefónica. Com o SEEME é possível marcar em videochamada usando números telefónicos normais da rede fixa possibilitando a obtenção duma imagem de qualidade.

O SEEME permite usar na rede telefónica as facilidades das soluções IP como a manipulação da *midea* vídeo através do software das W<u>eb-cameras</u> ou de programas disponíveis na Internet para o efeito, como o <u>www.manycam.com</u>.

Com o SEEME é possível usufruir simultaneamente de todas as vantagem associadas ao mundo IP e da todas as vantagem associadas a rede telefónica (tempo real e plano de numeração, confidencialidade) obtendo assim uma solução de videofonia de qualidade, acessível e muito robusta. Os números telefónicas continuam a ser números de voz compatíveis com a numeração telefónica mundial e passam a ser números de videochamada entre SEEMEs

O SEEME é muito acessível devido à existência de tarifas planas na rede telefónica e de planos de preços.

O SEEME só marca em vídeo se tentar realizar uma chamada só de áudio a chamada não se estabelece. Se for colocado um equipamento (RDIS/ISDN) , telefone ou TA , os números de vídeo e voz passam a ser comum mantendo toda a compatibilidade com números já existentes na rede fixa e móvel.

A segurança do SEEME é da rede telefónica, só podem fazer chamadas pelo SEEME quem pode aceder ao local físico onde este se encontra. Existe uma excepção os *router* que têm *Wireless*, não esquecer nunca de activar a encriptação da rede *Wireless do router*.

### Para poder ligar o SEEME é necessário :

Ter RDIS/ISDN em tecnologia TDM (toda a Rede da Portugal Telecom)

Em emulação IP de RDIS/ISDN não funciona (disponíveis em outros operadores)

- Se tem RDIS/ISDN:

### São elegíveis para ligar o SEEME:

Todos os acesso básicos ponto multi-ponto da Portugal Telecom . O SEEME liga-se directamente ao acesso básico.

Todas as centrais telefónicas RDIS/ISDN da rede Portugal Telecom ligadas a interfaces básicas ou primarias que tenham disponível uma extensão RDIS/ISDN (SO ponto a multi-ponto)

Consultar as especificações do PBX RDIS/ISDN para verificar se extensão RDIS/ISDN tem essas características

- Se não tem RDIS/ISDN:

#### Aconselhamos fortemente o RDIS/ISDN da Portugal Telecom.

Ir a uma loja Portugal Telecom e assinar um acesso básico ponto multi-ponto, solicitar o numero principal, os 2 *MSN*s e a activação dos *Layer 1 e layer 2* (não é obrigatório, mas é conveniente).

Se optar por uma solução de central telefónica, certifique-se que dispõe duma extensão RDIS/ISDN (SO ponto a multi-ponto)

### Se é empresa:

Tarifário PT Negócios

#### Se é particular:

Tarifário PT residencial


Se tem Linha analógica é possível migrar para Linha RDIS/ISDN mantendo o numero (consultar o tarifário de migração da Portugal Telecom)

Se não é cliente da Portugal Telecom e tem outro tipo de acesso de voz o com numeração do nível 2 é possível pedir a portabilidade para o RDIS/ISDN PT.

#### **Ligar SEEME:**

Aconselhar-se a ligação do SEEME e do hardphone directamente às portas do router

#### Esquema:



Numa extensão RDIS/ISDN (SO ponto a multi-ponto). Os números configurados no SEEME devem estar coerente com a programação do PBX RDIS/ISDN

## Configuração do SEEME:

IP de defeito 192.168.1.40

IP do Router de defeito 192.168.1.1

Para alterar

Em /etc/seeme/seeme.conf e /root/modem/interface substituir o IP de defeito pelo pretendido.

### No Linux:

Na primeira utilização ligar teclado e ecran ao SEEME e :

Configurar IP do *router* no ficheiro /etc/resolv.conf colocar

- nameserver ip\_do\_router

Configurar IP do router no ficheiro /root/modem colocar


- route add default gw ip\_do\_router


Nos *routers* Cisco , Draytek o ip\_do\_router costuma ser 192.168.1.1

No router do MEO o ip\_do\_router é 192.168.1.254

## Configurar os números no SEEME:

Usar o numero de defeito 000000000 e *password* 000 para construir o plano de numeração e depois substitui-lo por um numero correcto. (ver figura)





Numa interface SO dum PBX:

Depende como esta programado o SO (têm pelo menos um numero real no RDIS/ISDN).

Num acesso básico:

Pode configurar em equipamentos diferentes os 3 MSN (números reais) e os números virtuais num total de dezanove.

3MSN = numero principal - 2MSN

Os números virtuais são MSN\*X

Exemplo: (MSN)

211111515

211111516

211111517

```
Exemplo: (virtuais são MSN*X)
211111515*4
211111515*4
211111515*5
MSN + MSN virtuais = 19 (máximo)
Comandos do SEEME
Comandos pelo telefone:
*1 - Com som
*2 - Sem som
*3 - Configurar extensões ( *3*numero* )
*4 - Desligar o RDIS
*5 - reboot SEEME
*6 - Apagar o ficheiro registo.dat, os equipamentos terminais tenhem de ser reinicializados
*7 - INFO respondido pela LAN
*8 - Reboot Pc SEEME
*9 - Power Off
Introdução dos números no SEEME:
Usar o teclado do videofone para atribuir os números ao SEEME usando o numero de defeito
00000000 (figura acima)
Exemplo para um acesso básico com os MSNs
Número reais são MSN
211111515
211111516
```

211111517

Número virtuais são MSN\*X)

211111515\*4

211111515\*5

Configurar os números :

\*3\*21111515\*

\*3\*21111516\*

\*3\*21111517\*

\*3\*21111515\*5\*

(a configuração dos números reais no SEEME é obrigatória)


## Marcação e funcionamento de SEEME:

Esperar que os dois LEDs verde (RDIS/ISDN), pode demorar algum tempo.

Se os Leds acederem e a chamada terminar significa que o telefone de destino esta desligado

Se o chamado não for um SEEME ao fim de algum tempo a chamada do telefone é desligada e os *Leds* nunca acedem

## **Funcionamento do SEEME:**



SEEME A, B não tem SEEME (ou B têm o SEEME desligado)

1º A -> B

- Não atende a chamada cai (404 Not Found) ao fim de algum tempo , aproximadamente
   50s
- A chamada unrestricted\_digital é atendida por um modem RDIS/ISDN , fax grupo 4, etc.
   A chamada cai com (404 Not Found)

### **SEEME A, SEEME B**

2º A -> B

O numero marcado não esta registado (o equipamento terminal está desligado ou o numero não está configurado a chamada cai (404 Not Found)

3º O numero marcado está em videochamada com outro SEEME ou em conversão de voz. A chamada proveniente do SEEME só se estabelece se os dois canais do acesso básico ou do SO estiverem livres. A camada cai com (404 Not Found)

4º A faz CANCEL a chamada é desligada. O CANCEL pode demorar algum tempo porque durante a marcação RDIS/ISDN a maquina não está activa para os equipamentos terminais. Se a chamada tiver sido feita para um numero que não têm SEEME por engano é necessário esperar aproximadamente 50 segundos, pois o SEEME faz três marcações.

5º B faz CANCEL a chamada é desligada

6º A conferencia só permite colocar dois terminais (conferencia a três)

7º A interrupção de RTP num lado (áudio e vídeo) leva a queda da chamada por temporização

8º A e B marcam ao mesmo tempo , os *Leds* acedem e ao fim de algum tempo ambas as chamadas falham. Aconselha-se a que um dos lado espere que o outro marque.

## Resolução de problemas:

1º tentar uma segunda marcação

2º não resposta do softphone, reinicializar o softphone

3º Reboot SEEME (\*5)


4º Recomeçar SEEME com o comando que apaga registo.dat e faz reboot aos equipamentos terminais (\*6)

5º Reboot Pc SEEME (\*8)

## Equipamento terminal a usar e utilização do SEEME:

Distância correta para usar o SEEME

- O utilizador deve estar sentado à distancia do fio telefónico com o rosto bem iluminado
- Equipamento Terminal :
- hardphones :
- Grandstream GXV3140 (aconselhado)
- Grandstream GXV3000 (têm uma boa imagem, mas têm algumas limitações de processamento, no dialgo com o Linphone é necessario baixar bit rate no Grandstream de 96 kbit/s para 64kbit/s )
- Softphones + Web-cameras :
- Linphone Windows (aconselhado)
- Bria 3 (obrigatório no MAC)
- Ekiga 3.2 Windows
- Requisitos mínimos do computador : Core Duo, 1Gbyte, placa gráfica razoável.
- Requisitos mínimos da Web-camera, em modo local a Web-camera deve ter uma resposta imediata, por exemplo logitech a volta de 40 euros
- Os Grandstream não funcionam com o Bria 3.0
- Pc Linphone funciona com IPHONE/IPOD/IPAD Linphone
- IPHONE/IPOD/IPAD Linphone não funciona com IPHONE/IPOD/IPAD Linphone



- O softphone aconselhado é o <u>www.linphone.org</u> que é uma open source, pode ser utilizado em todas as plataformas indicada pelo fabricante. Foi testado no Windows e no Iphone.
- O Bria3 da <u>www.counterpath.com</u>.
  - Nos MAC aconselhamos o Bria 3.
- www.manycam.com
  - Se pretende usar <u>www.manycam.com</u> no Windows um programa livre que permite manipular vídeo de diversas formas pode utilizar o Linphone ou o Bria 3.
  - O <u>www.manycam.com</u> disponível para MAC
- O Egika também pode ser utilizado (<a href="http://ekiga.org/">http://ekiga.org/</a>)

### Web Cameras para Windows e Linux:

- As cameras Logitech são excelente pela qualidade e pelo preço
- O SEEME permite Videofonia com controlo do vídeo :
- Nos Grandstream o Zoom está disponível
- Nos Softphones podem estar disponíveis manipulações da MEDIA video dependendo do software da cameras, ZOOM, inversão da imagem e outros efeitos.

## Configuração dos Equipamentos terminais:


Configurar contas SIP nos equipamentos terminais (hardphones , softphones), nos exemplos os números são fictícios e o IP de SEEME é 192.168.1.4


A *password* é indiferente (pode-se colocar 000) a segurança é a da telefonia fixa , o equipamento está em casa do utilizador


#### Nos telefones


Hardphone Grandstream GXV3000

Exemplo para o numero telefónico 211111515













Hardphone Grandstream GXV3140

exemplo para o numero telefónico 211111516











No Linphone


http://www.linphone.org/


- 1º fazer o download do Linphone e instalar.
- 2º fazer o download do *plugin* do *codec* h.264 e instalar.
- 3º quando se marca utilizar o numero tudo (ver imagem a abaixo)



exemplo para o numero telefónico 211111515\*4 para marcar usar 211111111\*4@192.168.1.4:5060 como está na figura








## http://ekiga.org

# exemplo para o numero telefónico 211111515\*5 para marcar 211111111\*4@192.168.1.4:5060










## http://www.counterpath.com/

## Bria 3

exemplo para o numero telefónico 211111515\*8

para marcar em vídeo 211111111\*4









Falta configuração BRIA MAC e do Iphone